

Guide pour se connecter facilement




Exemple d'équipement de projection

Caméra

Projecteur

Haut-parleurs

Micro



Portable



1

Branchez le cordon d'alimentation à l'ordinateur.



2

Branchez le cordon d'alimentation au projecteur.



3

Branchez le cordon des haut-parleurs à l'ordinateur (icône du casque d'écoute).



4

Branchez le micro dans l'un des ports USB.



5

Branchez la souris dans l'un des ports USB.



6

Branchez la caméra dans l'un des ports USB.



Branchez l'extrémité du câble audio et vidéo à l'ordinateur et serrez les vis de maintien.

7




Branchez l'autre extrémité du câble audio et vidéo au projecteur et serrez les vis de maintien.

8




Branchez le câble du réseau Internet à l'ordinateur.

9



Branchez tous les cordons d'alimentation à un circuit électrique.

10



Allumez l'ordinateur. Faites les réglages nécessaires pour obtenir une image sur l'écran (Fn + F5).

11



Allumez le projecteur avec le bouton situé à l'arrière de l'appareil.

12



Tenez enfoncé la touche **On/Stand By** pendant 5 secondes. Puis, faites les ajustements nécessaires pour projeter l'image sur votre grand écran. Pour ce faire, utilisez les touches **Fn** et **F5** sur votre ordinateur.

13



Allumez les haut-parleurs et réglez l'intensité du volume.

14



Allumez votre micro.

15

Bonne rencontre en ligne!

